

## ÉCHANGEUR D'AIR

### Entretien et recommandations



**CHAUFFAGE • VENTILATION**

604, rang double, Mont St-Grégoire, Québec, J0J 1K0  
Tél. : (450) 245-7075 | info@hub-air.com | www.hub-air.com

#### ENTRETIEN DE VOTRE ÉCHANGEUR D'AIR.

Au printemps et à l'automne vous devez nettoyer les filtres de l'unité intérieure afin d'enlever toute la poussière, passez l'aspirateur directement sur les filtres après les avoir retirés de l'échangeur d'air et lavez-les à l'eau savonneuse. Veuillez à les sécher correctement avant de les remettre en place.

Au printemps et à l'automne, si vous avez accès au drain de l'échangeur d'air vous devez vérifier qu'il n'est pas obstrué par du limon, toile d'araignée, etc. Vous pouvez également aspirer le drain à l'aide d'un aspirateur d'atelier.

Une fois par année, vous devez laver le filtre du noyau de l'échangeur d'Air.

Notez que les systèmes de ce type nécessitent également une inspection et un nettoyage en profondeur par une entreprise spécialisée, tous les 5 ans – ou plus souvent –, afin d'assurer leur efficacité.

#### PROBLÈME AVEC VOTRE ÉCHANGEUR D'AIR, VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE :

- 1- Fermer le disjoncteur du système dans le panneau électrique, durant 20 minutes, afin de faire une réinitialisation du système et faire les étapes suivantes entre-temps.
- 2- Vérifier l'état des filtres de l'échangeur d'air. Si les filtres sont sales, lavez et séchez-les
- 3- Vérifier que le drain n'est pas obstrué.
- 4- Si le problème persiste ou revient après avoir effectué ces étapes, il est préférable de fermer l'appareil et de nous contacter.

#### NOTES :

Il est important de mettre votre échangeur d'air en mode recirculation (été) tout au long de la période où l'on climatise et en mode ventilation (hiver) tout au long de la période où l'on chauffe.